



Snabbguide för DSC neo



Tillkoppla

Tryck [Din kod]

Se till att inga detektorer är påverkade och att grön bock är tänd. Tillampan (rött låst hänglås) tänds och kontrollenheten avger "utgångspip" under 30 sekunder. Gå ut och stäng dörren. Frånkoppla larmet om du behöver gå in i larmobjektet igen.

Frånkoppla

Tryck [Din kod]

Öppna dörren till larmobjektet. Kontrollenheten avger "ingångspip" under 30 sekunder. Om inte larmet frånkopplas, löser larmet ut.

Tysta larm

Tryck [Din kod]

Om larmet löst ut och sirener tjuder, tystas larmet med ovanstående procedur.

Förbikoppla sektion

Tryck [*] för att komma in i funktionsmenyn. Tryck [< >] tills texten "Slå * för förbikoppling < >". Tryck [*] samt [Din kod] för att välja förbikoppling. Slå det tvåsiffriga sektionsnumret (01-64) eller bläddra med < > och slå [*] för att välja att förbikoppla sektionen. Ett "F" visas nere till höger på displayen och visar att sektionen är förbikopplad. För att avsluta tryck [#]. Återinkoppling sker på samma sätt, fast då slocknar "F" på displayen.

Förbikopplingen tas automatiskt bort vid nästa frånkopplingstillfälle (gäller ej 24h-sektion som manuellt måste återinkopplas).

Övriga funktioner

Tryck [*] samt tryck [< >] för att komma till önskad meny. Tryck [#] för att avsluta/avbryta/backa.